

Paarsgras wil op verrassende wijze harten veroveren door de wereld te verrijken met mooie en bruikbare producten



Toelichting montage commode Mare

LET OP: Bij gebruik van elektrische gereedschap bestaat de kans dat er te veel kracht en snelheid wordt gebruikt. Schroeven dienen er recht en rustig in gedraaid te worden. Wanneer schroeven te hard en te ver in het hout gedraaid worden bestaat het risico dat het hout splijt.

In totaal bestaat de levering van commode Mare uit 8 pakketten (nummering 1 t/m 8).
Zie achterzijde voor schroefnummering.

1	Leg een zijkant (pakket 1) plat op de grond met de buitenkant naar beneden (op de vloer). -De kant met de scharnieren is de voorkant van de commode de kant met de vrije poten de onderkant.
2	Neem het raamwerk met de magneetjes (pakket 3) en plaats deze aan de binnenkant van de commodepoot met scharnieren die op de grond ligt. De vier balkjes van het raamwerk dienen precies in de open ruimten te vallen. De gladde zijden wijzen naar buiten, de kant met de sponningen naar de binnenkant van de commode. Gebruik voor het vast zetten van de vier balkjes de volgende schroeven: -Schroefnummer 1: gebruik drie schroeven voor het vastzetten van de dikke balkjes (met sponning). -Schroefnummer 2: gebruik één schroef voor het vastzetten van het bovenste balkje (=dunne regel).
3	Voor plaatsing van het 2e raamwerk, herhaal punt 2 voor de achterkant van de commode.
4	Neem pakket 4. Let bij het inschuiven van de bodemplaten op de juiste volgorde: -1 Schuif de plaat met de 3 latten erop (ladebegeleiders) in de middelste sponning. Dit is, gerekend vanaf de onderkant van de commode, het tweede balkje. De latten wijzen naar de bovenkant van de commode. -2 Schuif één van de twee ander grote platen (maak niet uit welke) in de bovenste sponning, met de witte kant naar boven. -3 Schuif de twee kleinste plaatjes van bovenaf in de commode als scheidingswand van de 3 open vakken. Er is nu nog 1 grote en 1 middel grote plaat over: -4 Schuif de middel grote plaat van onderaf in de commode. Dit is de scheidingswand tussen de deuren. -5 Schuif als laatste de bodemplaats erin met de witte kant naar boven.
5	Leg de 2e zijkant van de commode (pakket 2) op de raamwerken met de scharnieren aan de voorzijde. Let erop dat de raamwerken goed aansluiten aan de binnenzijde van de poten en de sponning aan de achterzijde voor het achterwand vrij blijft. Schroef dit raamprofiel voor en achter vast zoals aangegeven bij punt 2 en 3.
6	Schuif de hardboard achterwand (pakket 5) erin. Zet deze nog niet vast. Zet de commode rechtop.
7	Leg het bovenblad (pakket 6) op de commode met de latten tussen de zijkanten en schroef het blad vast: - 3 schroeven (nummer 3) van onderaf (door het voorste raamwerk) naar boven in het blad. - 7 schroeven (nummer 2) van binnenuit door de latten in de achter- en zijregels van de commode.
8	Zet nu de achterwand vast met zes schroeven (nummer 5). Zorg dat de bovenkant van de wand goed recht aansluit aan het bovenblad.
9	Hang de deuren (pakket 7) erin met de losse scharnierpennen (nummer 4). Zorg ervoor dat het magneetje van de deurt boven het vingergat zit. (Indien een scharnier net niet past kun je deze een klein beetje speling geven door de schroeven in de commodedeurpost een beetje los te draaien. Na het inhangen van de deur kun je deze weer aandraaien.)
10	Schuif tot slot de twee laden (pakket 8) erin en draai het veiligheidsblokje omhoog. Hierdoor kan de lade niet kantelen tijdens het openen en ook niet uit de commode vallen (op de baby!).

Heel veel plezier met jullie commode Mare,

Paarsgras

Foto van jullie Paarsgras meubel

We zijn erg benieuwd hoe jullie Paarsgras meubels er uitzien bij jullie thuis in de baby- of kinderkamer. Op de site van Paarsgras hebben we hiervoor een mooie plek ingericht. Ideeën voor toekomstige ouders en een mooi overzicht van de meubels.

We vinden het erg leuk als jullie ons hiervoor een foto toesturen die we op www.paarsgras.nl mogen plaatsen. Dit kan naar: foto@paarsgras.nl. Dankjewel!



Schroef 1: 12 maal Ø4 x 40 mm.



Schroef 2: 11 maal Ø4 x 35 mm.



Schroef 3:
3 maal Ø5 x 60 mm.



Schroef 4: 4 scharnierpennen



Schroef 5: 6 maal Ø3 x 16 mm.